

- a) Перед установкой светильника убедитесь в отсутствии напряжения на питающем кабеле;
- b) Подготовьте проем (вырез) в монтажной поверхности под установку светильника, исходя из его врезного диаметра – (1), Рис.1;
- c) Подсоедините разъем выходного провода источника питания DC OUT к разъему провода светильника;
- d) Подсоедините питающий кабель 220В ко входным клеммам (проводам) источника питания AC IN 220V AC. В случае если на светильнике или источнике питания присутствует клемма заземления (или заземляющий провод желто-зеленого цвета), то подключите защитное заземление;
- e) Установите светильник в подготовленный проем, предварительно прижав к корпусу фиксирующие клипсы – (2), Рис.1. Не допускайте пережатия питающих проводов;
- f) Убедитесь, что светильник надежно удерживается в проеме – (3), Рис.1;
- g) Проверьте работу светильника.



Внимание! Во время работы обратная сторона светильника может нагреваться. Запрещается устанавливать светильник в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов, а также в закрытом объеме, лишенном естественной вентиляции.

6. Обслуживание светильника

Как правило, светильник не требует специального технического обслуживания. При необходимости, протирайте светильник слегка влажной хлопчатобумажной тканью.

Внимание! Во избежание повреждения светильника, запрещается использовать для его очистки абразивные или едкие чистящие средства.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 18 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации светильника, изложенных в данном Руководстве, а также Условий предоставления гарантии.

ВНИМАНИЕ! Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Во избежание недоразумений, при покупке изделия ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и информацией компании-продавца.

ПРОДАВЕЦ:

(наименование фирмы-продавца/ИП, подпись, ФИО, печать)

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ г



Паспорт руководство по эксплуатации и установке светодиодного светильника арт. LED-D009

201__ г.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение светильника LITEWELL® и просим внимательно ознакомиться с данным руководством перед началом эксплуатации.

1. Общие сведения

Светильник светодиодный встраиваемый, арт. LED-D009 (далее – светильник) является высокотехнологичным светоизлучающим изделием, предназначенным для точечного (локального) освещения.

Использование светодиодов позволяет радикально уменьшить энергопотребление, а их продолжительный срок службы особенно важен в случае монтажа светильника в местах, труднодоступных для замены обычных ламп, что значительно снижает эксплуатационные расходы.

Внимание! Категорически запрещается разбирать светильник!

Изделие сертифицировано.

2. Основные технические характеристики

- Габаритные размеры: Ø90x55 мм
- Напряжение питания (через источник питания): ~220В, 50Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 8Вт
- Источник света: светодиоды
- Цвет свечения: см. на упаковке
- Степень защиты светильника: IP40
- Температура эксплуатации: -10...+35° С

3. Комплектность поставки

- Светильник в сборе, шт. _____ 1
- Источник питания, шт. _____ 1
- Упаковка, шт. _____ 1
- Руководство по эксплуатации, шт. _____ 1

Внимание! Светильник предназначен для использования только совместно с комплектным источником питания - светодиодным драйвером постоянного тока. Подключение светильника к электросети без комплектного светодиодного драйвера опасно для жизни и приведет к выходу светильника из строя! Светильник не является влагозащищенным.

4. Требования по технике безопасности

4.1. Установку, обслуживание и демонтаж светильника производить только при отключенном напряжении питающей сети. Запрещается открывать работающий или не остывший светильник.

4.2. В процессе работы, обратная сторона светильника может нагреваться. Не устанавливайте светильники вблизи легковоспламеняющихся материалов (монтажных конструкций).

4.3. Прокладку, подводку и подсоединение питающих и соединительных кабелей поручайте только квалифицированным специалистам-электрикам. Удостоверьтесь, чтобы в месте монтажа светильников не находились какие-либо скрытые кабели.

4.4. Светильник и светодиодный драйвер не являются влагозащищенными. Не допускайте попадания воды на них, а также на соединительные провода и разъемы. В случае затопления светильника, немедленно обесточьте его, соблюдая правила электробезопасности. Не используйте светильник до его проверки специалистом-электриком на предмет работоспособности и безопасности.

4.5. Не используйте поврежденный светильник (светодиодный драйвер). В случае обнаружения видимых повреждений или появления специфического едкого запаха при работе светильника, немедленно отключите его от питающей сети.

4.6. Необходимо оберегать светильник и светодиодный драйвер от механических воздействий (ударов).




Рис.1. Установка светильника

5. Подключение и установка светильника (Рис. 1)

Для обеспечения пожаро- и электробезопасности, а также защиты силовых и соединительных кабелей, используйте для их прокладки специальные защитные трубки (каналы).